



Инструкция эксплуатации (паспорт)

Захват для бочек DR400



ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

Перед использованием подъемного стола важно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и сервисному обслуживанию



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНОГО СТОЛА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И ПОЛНОСТЬЮ ЕГО ИЗУЧИТЕ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФАЙЛЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ОНО УТЕРЯНО, ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ ЗА НОВОЙ КОПИЕЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном руководстве ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означает опасность, которая может привести к смерти или серьезным травмам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

означает опасность, которая может привести к легким травмам или материальному ущербу.

Данное изделие является специальным приспособлением для транспортировки бочек. Позволяет устанавливать бочку вертикально или горизонтально, а также легко транспортировать. Его максимальная вместимость составляет 680 кг.

1. УПАКОВКА

Этот продукт упакован в картонную коробку и мягкий вспененный материал. Когда вы откроете упаковку, пожалуйста, внимательно проверьте, исправна ли она или имеет другие проблемы. Если упаковка повреждена, пожалуйста, отправьте письмо поставщику почтовых услуг и укажите модель, которую вы купили.

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этот захват для бочек используется в особых случаях.

Для правильного использования, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

- (1) Не перегружайте его номинальную мощность.
- (2) Эти устройства предназначены для фиксации барабана, поэтому необходимо завинтить крышку барабана.
- (3) Не разрешайте использовать его в качестве стека другим пользователям.
- (4) Не поднимайте другие предметы.
- (5) Не поднимайте барабан слишком долго.
- (6) Внимательно проверьте его перед использованием, в случае неисправности необходимо своевременно отремонтировать его.
- (7) Не модифицируйте данное изделие без разрешения производителя.



3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(1) Установите устройство для установки барабана на ровную поверхность, затем установите вилку так, чтобы она соответствовала гнезду.

(2) Затяните Т-образный болт вручную, и устройство фиксации барабана закрепит цепь на вилочном погрузчике. При использовании убедитесь, что Т-образный болт плотно прилегает к барабану.

(3) Слегка приподнимите барабан так, чтобы он находился рядом с барабаном, чтобы удлинить барабан.

(4) DR400 может поворачиваться на 90° с помощью трехфутовой трубки. В середине позиционера барабана нет крючка и стержня. Стержень соединен проволокой.

Когда барабан будет установлен вертикально, потяните за стержень вручную, и пряжка автоматически расстегнется. Если барабан находится в горизонтальном положении, пряжка защелкнется автоматически. Поверните барабан, затем опустите вилы до упора в

землю, а погрузчик отодвинется назад. Его можно поднимать и перемещать

после автоматического закрепления пряжки. Когда вы тянете за трос, погрузчик

движется вперед, поднимая барабан до тех пор, пока он не встанет вертикально.

(5) Вилка имеет простую конструкцию с двумя трубками. Вилку можно перемещать, не поворачивая.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное изделие представляет собой соединительную конструкцию, за исключением кольца, Т-образного болта и цепи.

Обычно добавляйте смазку в активном положении.

5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Срок службы изделия составляет 1 год при условии надлежащего использования в пределах его номинальной мощности.

Покупатель несет ответственность за любые модификации, несанкционированный ремонт или замену деталей.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии.



Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра.

Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;



2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма.

Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.

Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.



При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Лист осмотров и ТО

Дата приёмки:

Дата осмотра перед приёмкой:

Осмотр произвёл:

(печать фирмы)

(Ответственный сотрудник)

Регулярные осмотры и ТО

Дата осмотра	Результат	Подпись ответственного	Дефекты устранены	
			когда	кем



Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ :

Адрес сервисного центра

г. Домодедово ул. Текстильщиков вл.12

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00 Тел: 8 985 222 73 88

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО «Складок»

Адрес импортера 142072, Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Ледовская ул, дом №

27, квартира 10

Производитель: **Logislift Equipment Co., Ltd**

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты продажи

Адрес сервисного центра

г. Домодедово ул. Текстильщиков вл.12

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 985 222 73 88